SUBARU BRZ | CREATED by DESIRE

YOU EITHER LOVE IT OR LOVE IT A LOT.





ออกแบบสวยงามตามหลักอากาศพลศาสตร์



ระบบส่งกำลังตอบสนองทันที



ระบบ Keyless Access
พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์



ไฟหน้า HID

MotorImage

SUBARU
Confidence in Motion

Specifications

ขนาดและน้ำหนัก	6MT	6AT
มิติภายนอก ยาว / กว้าง / สูง (มม.)	4,240 / 1,775 / 1,425	
ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง (มม.)	2,570	
ขนาดยาง	215 / 45 R17	
น้ำหนักตัวถัง (กก.)	1,256	1,278
เครื่องยนต์		
เครื่องยนต์แบบ	เบนซินแบบสูบนอน 4 สูบ, DOHC 16 วาล์ว	
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.)	1,998	
กำลังสูงสุด (แรงม้า / รอบต่อนาที)	200 / 7,000	
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที)	205 / 6,400-6,600	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร)	50	
ช่วงล่างและระบบรองรับน้ำหนัก		
ระบบส่งกำลัง	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ
ระบบเบรค (หน้า / หลัง)	จานดิสเบรคพร้อมครีบระบายความร้อน	
ระบบรองรับน้ำหนัก (หน้า / หลัง)	แม็คเฟอร์สันสตรัท / ดับเบิ้ลวิชโบน	
อุปกรณ์ภายนอก		
ไฟหน้าเปิด / ปิดอัตโนมัติ	ไฟหน้า HID ปรับระดับอัตโนมัติ	
ล้ออลูมิเนียมขนาด 17 นิ้ว	ปลายท่อไอเสียคู่	
ระบบความปลอดภัย		
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า, ด้านข้าง พร้อมม่านนิรภัย (ถุงลมนิรภัยด้านข้างเฉพาะคนขับ)	ระบบยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (พร้อม tetcher anchors)	
ระบบเบรค ABS 4-Sensor / 4-Channel พร้อมระบบช่วยเบรค	ระบบควบคุมเสถียรภาพการขับขี่ (VSC)	
คานเหล็กรับแรงกระแทกด้านข้าง	ระบบป้องกันการโจรกรรม Engine Immobilizer	
ฟังก์ชั่นการทำงานและอุปกรณ์เสริม		
ระบบ Keyless Access พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์	พวงมาลัยแบบปรับระดับได้	
เครื่องเสียง พร้อมเครื่องเล่นซีดี และลำโพง 6 ตำแหน่ง	ระบบควบคุมความเร็ว (cruise control)	
จอแสดงผล Multi-Information	แป้นเหยียบอลูมิเนียม	
ช่องเสียบ USB และ Auxiliary Audio	ก้านปรับตำแหน่งเกียร์บริเวณพวงมาลัย*	
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมแผ่นกรองอากาศ		

*อุปกรณ์เฉพาะรุ่น SUBARU BRZ 2.0 6AT



Subaru BRZ Lightweight Body



Subaru Boxer Engine



Subaru Performance Suspension

MotorImage

• กรุงเทพฯและปริมณฑล : ซูบารุ เสรีไทย 02-7251888 | ซูบารุ ปิ่นเกล้า 02-8861212 | ซูบารุ วิภาวดี 02-9564133 | ซูบารุ บางนา 02-3126677 | ซูบารุ ถนนเพชรบุรี 02-3197132-3 | ซูบารุ พระราม 3 02-6820888 | ซูบารุ นนทบุรี 02-9683355 | ซูบารุ ปทุมธานี 02-5813111 • ภาคเหนือ : ซูบารุ เชียงใหม่ 053-850825-6 ซูบารุ เชียงราย 091-858-8727 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ซูบารุ นครราชสีมา 044-261670 | ซูบารุ ขอนแก่น 043-332777 • ภาคกลางและภาคตะวันออก : ซูบารุ นครสวรรค์ 056-340511-6 | ซูบารุ พัทยา 081-666-2224 • ภาคใต้ : ซูบารุ สุราษฎร์ธานี 077-405119 | ซูบารุ หาดใหญ่ 074-238088